

Vedligeholdelse og rengøring af rustfrit bassin udstyr.

Alt rustfrit ståludstyr skal rengøres jævnlige (minimum to gange om måneden), og smøres med syrefri olie. Dette gælder dog kun udstyr over vandet.

Det er ofte på grund af fremmedlegemer, der sidder fast på det rustfrie ståludstyr, at det begynder at ruste (ventilation, dampe, snavs mv.).

Poleret stål: er det nemmeste at renholde på grund af den glatte overflade. Smør det med et tyndt lag olie på en klud, helst med en olie der kan lave en tynd hinde, som bliver på overfladen eller stålkonservering.

Slebet stål: Skal smøres med olie og slibes med scotch brite green, i samme retning som det før er blevet slebet. Derefter tørres det af uden at fjerne olieinden.

Glasblæst stål: Skal kun smøres med olie,- ikke slibes med scotch brite.



Stål der er meget rustangrebet, skal behandles professionelt med bejdse for at blive helt rent, inden man begynder at slibe på det. Poleret stål kan også rengøres med slipol eller AquaTec Clean ST*, før det smøres med olie, eller behandles med AquaTec stålkonservering**.

*AquaTec Clean ST stålrens anvendes til at fjerne hårdnakkede pletter, og snavs der ikke umiddelbart kan fjernes med vand og svamp.

**AquaTec stålkonservering lægger en beskyttende hydrofob hinde på stålet.

Anbefalede rengøringsmetoder:

Højtryksrengøring, aftørring med opvredet klud eller skind:	Dagligt
Afvaskning med universal sanitetsrengøring, skyl efter med rent vand:	2 gange ugentligt
Afvaskning med kalkfjerningsmiddel:	Efter behov
Overfladebehandling:	2-4 gange månedligt

	AquaTec ApS Fenstervej 23, Fenster DK-8300 Odder CVR 14 79 04 89	Tlf: +45 86 54 15 00 Fax: +45 86 54 40 40 info@aquatec-dk.com www.aquatec-dk.com	
---	---	---	---